

Befehls -und Funktionsprüfprogramm II

Das Befehls-und Funktionsprüfprogramm II besteht aus den Befehlen 0000-0945 des Befehls-und Funktionsprüfprogramms I. Von 0947-0975 steht ein Programmteil, der die Befehle 0000-0945 in die restlichen 5 Speicher umspeichert und nach 0946 bzw. 1946,2946 u.s.w. Sprungbefehle derart einsetzt, daß das Programm nacheinander in den Speichern 1,2,3,4,5,0,1,2,3,4,5 u.s.w. läuft. Das Programm hält nur bei Fehlern.

Einlesen des Programmes ab 0000; Start ab 0947.

0000-0945 Siehe Befehls -und Funktionsprüfprogr.I

0946 Sprung zum Start des Programms im jeweiligen Speicher.

0947 0000 0 19
8 0000 1 91
9 0000 1 23
50 1000 1 24
1 2000 1 24
2 3000 1 24
3 4000 1 24
4 5000 1 24
5 0001 1 93
6 0947 1 98
7 0949 0 12
8 0000 1 91
9 0000 2 91
60 0967 1 23
1 0946 2 24
2 0001 1 93
3 1000 2 93
4 0006 1 98
5 0960 0 12
6 8000 0 19
7 1100 0 10
8 2100 0 10
9 3100 0 10
70 4100 0 10
1 5100 0 10

U M S P E I C H E R T E I L

72	0100	0	10
3	9999	9	99
4	9999	9	99

