

MAGNETBANDGERÄT 2

Schreiben, Lesen (zyklisch)

Einlesen: ab 0000

Start: ab 0000

Vor dem Programmstart muß das Band in Betriebsart ^{manual} "~~normal~~"
mindestens 10 m vorgespult worden sein.

Verfahren

Der Ablauf der Programmteile Schreiben und Lesen ist gleich
wie beim Prüfprogramm "Schreiben, Lesen, Suchen" (s. d.).
Der Programmteil "Suchen" entfällt, statt dessen wird hier
an den Anfang des Programms zurückgesprungen. Das Programm
läuft also bei fehlerfreiem Ablauf nicht auf Stop.

0000 5025 0 50 x
 0000 0 56
 3016 0 21
 3019 0 21
 0002 9 10
 1234 5 67
 8909 7 65
 0040 8 91
 0005 9 86
 0000 1 91

0010 9994 9 31
 1000 1 32
 2000 1 32
 0002 1 93
 0205 1 98
 9995 9 14
 7000 0 19
 1000 1 32
 7000 0 19
 2000 1 32

0020 1000 0 86
 2000 0 86
 0000 0 00
 0000 0 00
 5025 0 50 x
 2000 0 52
 0005 8 93
 9986 9 86
 0205 8 98
 9979 9 14

0030 7000 0 19
 1000 0 32
 0000 0 00
 0000 0 00
 5025 0 50 x
 1000 0 52
 0000 0 00
 0000 0 00
 5025 0 50 x
 5100 0 50

0080
 0025 3 91
 0001 4 91
 0007 5 91
 0000 6 91
 5000 3 50
 0000 1 91
 0040 8 91
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65

0080
 9997 9 10
 3015 4 21
 0049 9 65
 0001 1 93
 0005 8 93
 0033 1 98
 9990 9 14
 3018 4 21
 0001 9 65
 0001 9 10

0080
 9001 0 19
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65
 9997 9 10
 3015 4 21
 0035 9 65
 3018 4 21
 0001 9 65
 9002 0 19

0080
 5200 0 50
 3000 0 53
 3000 0 31
 3015 4 21
 0027 9 65
 3018 4 21
 0001 9 65
 9003 0 19
 0000 0 10
 0000 0 00

0080 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00

0090 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00
 0000 0 00

0090 0000 0 00
 0000 0 00
 0009 9 89
 0000 2 91
 5200 0 50
 0001 6 93
 3000 0 53
 3000 4 21
 0001 9 65
 9997 9 10

0100 3015 4 21
 0001 9 65
 0053 9 91
 0001 2 93
 0005 2 98
 9988 9 14
 9004 0 19
 9887 9 86
 9886 9 23
 3000 0 24

4

0120
9991 9 10
9999 9 99
9999 9 99

SCHREIBEN
FERNSCHREIBEN
FERNSCHREIBEN
FERNSCHREIBEN
FERNSCHREIBEN
FERNSCHREIBEN