

MAGNETBANDGERÄT 3

Schreiben, Lesen (zyklisch)

Einlesen ab 0000

Start ab 0000

Vor dem Programmstart muß das Band in Betriebsart "manual" mindestens 10 m vorgespult worden sein.

Verfahren

Der Ablauf der Programmteile Schreiben und Lesen ist gleich wie beim Prüfprogramm "Schreiben, Lesen, Suchen" (s. d.). Der Programmteil "Suchen" entfällt, statt dessen wird hier an den Anfang des Programms zurückgesprungen. Das Programm läuft also bei fehlerfreiem Ablauf nicht auf STOP.

5026 0 50
0000 0 56
3016 0 21
3019 0 21
0002 9 10

1234 5 67
8909 7 65
0040 8 91
0005 9 86
0000 1 91

9994 9 31
1000 1 32
2000 1 32
0002 1 93
0205 1 98

9995 9 14
7000 0 19
1000 1 32
7000 0 19
2000 1 32

1000 0 86
2000 0 86
0000 0 00
0000 0 00
5026 0 50

2000 0 52
0005 8 93
9986 9 86
0205 8 98
9979 9 14

7000 0 19
1000 0 32
0000 0 00
0000 0 00
5026 0 50

1000 0 52
0000 0 00
0000 0 00
5026 0 50
5100 0 50

0040 002⁶ 3 91
0001 4 91
0007 5 91
0000 6 91
5000 3 50

0000 1 91
0040 8 91
3000 0 53
3000 4 21
0001 9 65

9997 9 10
3015 4 21
0049 9 65
0001 1 93
0005 8 93

0033 1 98
9990 9 14
3018 4 21
0001 9 65
0001 9 10

9001 0 19
3000 0 53
3000 4 21
0001 9 65
9997 9 10

3015 4 21
0035 9 65
3018 4 21
0001 9 65
9002 0 19

5200 0 50
3000 0 53
3000 0 31
3015 4 21
0027 9 65

3018 4 21
0001 9 65
9003 0 19
0000 0 10
0000 0 00

0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00

0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00

0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00

0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00
0000 0 00

0000 0 00
0000 0 00
0009 9 89
0000 2 91
5200 0 50

0001 6 93
3000 0 53
3000 4 21
0001 9 65
9997 9 10

3015 4 21
0001 9 65
0053 9 91
0001 2 93
0005 2 98

9988 9 14
9004 0 19
9887 9 86
9886 9 23
3000 0 24

9991 9 10
9999 9 99
9999 9 99