

BELEGEXEMPLAR

Darf nicht entliehen werden!

Z U S E K G Bad Hersfeld

Der ANELEX - Drucker an ZUSE Z 23

Der Code des ANELEX - Druckers hat für jedes Zeichen 2 Tetraden in der unten aufgeführten Kombination, wo jeder Tetrade die Dezimalziffer im 3-Exzeß-Code dargestellt ist.

Druck-Zeichen Dezimalwert
(ZUSE-Code)

o	oo
1	o1
2	o2
3	o3
4	o4
5	o5
6	o6
7	o7
8	o8
9	o9
.	11
+	12
-	13
,	16
•	
•	52
?	53
Blank	55
/	9o

Druck-Zeichen Dezimalwert
(ZUSE-Code)

A	6o
B	61
C	62
D	63
E	64
F	65
G	66
H	67
I	68
J	69
K	7o
L	71
M	72
N	73
O	74
P	75
Q	76
R	77
S	78
T	79

wird vor den Zeichen mit Uo dem ANelex zugeführt.

Die übrigen Zeichen müssen wortweise - je 5 Zeichen (im Tetraden-Code) in einem Wort, die Stelle im Druckbild am weitesten rechts zuerst -, mit Uo dem Puffer des ANelex zugeführt werden. Die zuletzt dem Puffer zugeführten Zeichen stehen beim Druck am Zeilenanfang.

Mit B9 kann man nach Füllung des Puffers auf gültige Zeichen bzw. auf Über- oder Unterschreitung der Zeilenzahl prüfen.

Bringt B9 -1* → a so ist Alarm aufgetreten

0 → a so ist alles richtig

Mit <a> † o wird bei U9 der Puffer gelöscht.

Mit <a> = o wird bei U9 der Puffer zum Abdruck gebracht.

Bei Hersfeld, den 26. 8. 1965

Su/Gey