

BEARBEITER : BAER

ÄNDERUNGEN GEGENUEBER FC - ZUSE KERNSpeicher-GRUNDPROGRAMM:

STARTADRESSEN:

V0+1 LESEN
V0+2 KOPIEREN
V0+3 QUERSUMME PRUEFEN (VOM KOPIERGANG)
V0+4 QUIN. LESEN
V0+6 BLOCKTRANSFER TROMMEL BLOECKE 13' - 15' IN KSP. 1 - 1536 (ENTSPRICHT E0+6656)
V0+7 DEZIMALZAHL EINTASTEN
V0+8 DRUCKEN VON - BIS
V0+9 TRIPLEX - EINGABETASTATUR

DAS GRUNDPROGRAMM STEHT IN DEN TROMMELZELLEN 13' - 15' UND WIRD MIT BLOCKTRANSFER IN DEN KERNSpeicher 1 -1536 UEBERTRAGEN. SIEHE V0+4 (E0+6656).

ZU DRUCKPLAN:
IMPLIZIERT WERDEN:

1029 50' ZEILENANZAHL (AUTOMATISCHER UEBERGANG AUF NEUE SEITE) 50' ENTSPRICHT DIN A4
1030 9' STELLENANZAHL MANTISSE BEI GLEITKOMMAZAHLEN
1031 4' STELLENANZAHL VOR DEM KOMMA BEI FESTKOMMA - AUSGABE
1032 0' " " NACH DEM KOMMA ""
1033 2' SPALTENANZAHL
1034 5' ZWISCHENRAUM
1035 12' STELLENANZAHL BEI STRICHZAHLEN
1036 1' AUSGABE IN GLEIKOMMA - BZW. FESTKOMMAFORM

APOSTROPH BEI STRICHZAHLEN WIRD UNTERDRUECKT.
GLEITKOMMAZAHLEN WERDEN MIT . UND , GEDRUECKT. BEIM EINLESEN SIND SAEMTLICHE ALGOLFORMEN,
WIE AUCH DIE EINGABE MIT , UND / ERLAUBT.
STRICHPUKNT BEI KLARTEXT WIRD UNTERDRUECKT.
ZU SAEMTLICHEN UNTERPROGRAMMEN (AUSSER ARITHMETISCHEN) :
ADRESSE ERGIBT AUSGANG AUF FS. BEI EINGESCHALTENEM LOCHER UND NICHT GEDRUECKTEN TASTEN.
ADRESSE + 2 ERGIBT AUSGANG AUF SL. ""
Z.B. D AUF FS, D2 AUF SL.

DIE BEDEUTUNG VON FV900 WURDE IN VIERSTELLIGE STRICHZAHLENAUSGABE GEAENDERT.
(K 1035 WIRD NICHT VERAENDERT).

AUTOMATISCHE EINSCHALTUNG DES FS UNTERBLEIBT BEI E - BANDBEFEHLEN.

ZUM EINLESEN :

J BEWIRKT ZV0+1
= BEWIRKT ZV0+1
- BEWIRKT A26

SONSTIGE ZEICHEN WIE BEI GEAENDERTEM ZUSE - GP (TROMMEL).

MASCHINE STOPPT BEI BUEB / IM MIT Z0+10.
BEI FALSE MIT ZV0+10.

ZU V0+2:

WIRD BEDINGUNGSSCHALTER 1 GEDRUECKT, SO ERFOLGT AUSGABE VON 200 TRANSPORTLOCHUNGEN UND STOP ZUM KONTROLLIEREN DER QUERSUMME. STREIFEN EINLEGEN - START. WURDE ZUENIG GESTANZT, SO UEBERLIEST DIE MASCHINE DAS LOCHSTREIFENENDE. STIMMT DIE QUERSUMME, SO STOPPT DIE MASCHINE NACH DEM LETZTEN ZEICHEN MIT STOP ZUM WEITERKOPIEREN.

ZU V0+3:

QUERSUMME KANN BEI FEHLERMELDUNG NOCHMALS GEPRUEFT WERDEN.

ZU V0+5:

BEDINGUNGSSCHALTER 16 - 0 TROMMELAUSGABE
16 * 0 KSP. AUSGABE
2 - 0 STOPZEICHEN AM ENDE
2 * 0 KEIN STOPZEICHEN
4 SIEHE V0+8.

ZU V0+7:

DEZIMALZAHL WIRD BEENDET BEIM DRUECKEN DES E ODER Z BITS IM AKKU.
GILT AUCH BEI V0+5 UND V0+8.

ZU V0+8:

BEDINGUNGSSCHALTER 16 SIEHE V0+5
8 - 0 NORMALE AUSGABE
8 * 0 ZUSAETZLICH DUALER SPEICHERABZUG
4 - 0 DEZIMALE ZAHLENEINGABE
4 * 0 DUALE ZAHLENEINGABE MAX. 8191 BEI 4 * 0
1 - 0 KEINE BEDEUTUNG
1 * 0 MASCHINE STOPPT NACH DEM DRUCKEN EINER SEITE.

(ZU * : WIRD FUER UNGLEICH BENUTZT).