

Z U S E Z 23 - 8 K - Z 64 Übersetzerprogramm

I. Einlesen des Compilers

1. Umfütern Standart Z 23 → Z 64-Übersetzer

1.1 Öffnen der Trommelsperre 3'

1.2 Einlegen des Z 64-Übersetzerstreifens von vorne

1.3 Eo+1 Bü Start

2. Umfütern ALCOR Z23-8K → Z 64-Übersetzer.

2.1 Einlegen des Z 64-Übersetzerstreifens bei "quinär"

2.2 Eo+4 Bü Start

2.3 •Regenerieren von ALCOR Z 23 - 8 K

2.3.1 Einlegen des Kernspeicherstreifens ALCOR Z 23 - 8 K

2.3.2 Eo+4 Bü Start

II. Bedienung des Z 64 - Übersetzers

1. Einlesen des Datenstreifens mit EVo+1 Bü Start

2. Weitere Beschreibung siehe Reg.-Nr. 992