

Beschriftung des Ur-Lade-Streifens für Z23

Vorstreifen für Standard Z23 } quinär
ert. vorher Ssp. 0 setzen ALCOR BK

Eintasten in Akku
in Bef. reg. CNAK 3+57 | Bü Weiter | EQQCNUKG 3+1 | Akku üb. | EI
NUK 70+0 | Bü Weiter | N

ru üb. | ELLAK 15+0 | Akku üb. | EK 70+0 | Akku üb. | Streifen einlegen
Weiter | NUK 71+0 | Bü Weiter | NUK 72+0 | Bü Weiter | NK 72+0 | Bü Start

n Stop mit ZAK 0+0 Fehlerstop ZK 0+0 Neuer
Programm bei quinär einlegen Start

0+0 Neuer Start mit NK 21+0

Zwangsläufig überlappen sich die gescannten Abschnitte. Die blaue Linie kennzeichnet jeweils Anfang und Ende eines Abschnitts