

Verschleiß- und Ersatzteile für Lochstreifenleser Creed Mod. 92

Ausgabe o vom 16.5.1961

A = Verschleißteile, für die eine Lebensdauer von ca. 6000 Std. erwartet wird:

| | | | |
|----|--------------------------|----------|---|
| 1 | Contact Assembly | 3921/108 | 0 |
| 1 | Knife Arm | 3921/9 | 0 |
| 1 | Knife | 3921/4 | 0 |
| 1 | Pivot Bracket | 3921/7 | 0 |
| 1 | Tension Spring | 3921/12 | 0 |
| 1 | " " | 3921/13 | 0 |
| 1 | Ratchet | 3921/79 | 1 |
| 2 | Taper Pin | 23923A | 1 |
| 1 | Catch Spring | PG 3226 | 1 |
| 1 | Catch Lever | 4082/5 | 1 |
| 1 | Roller | 4082/6 | 1 |
| 1 | Catch Plate Screw | 4082/8 | 1 |
| 1 | Contact Block "A" | 3921/24 | 1 |
| 1 | Contact Block "B" | 3921/27 | 1 |
| 12 | Contact Screw C.P. | PG3013 | 2 |
| 1 | Lever Block | 3921/42 | 1 |
| 6 | Contact Lever C.P. | 3921/102 | 2 |
| 5 | Contact Retaining Spring | 3921/35 | 2 |
| 1 | Contact Retaining Spring | 3921/132 | 2 |
| 6 | Special Washer | PW5662 | 0 |
| 6 | Screw | PS 6113 | 0 |
| 1 | Tape Out-Lever | 4082/20 | 1 |
| 1 | Tension Spring | 3921/74 | 1 |
| 1 | Lever No. 1 | 4082/22 | 1 |
| 1 | Lever No. 2 | 4082/23 | 1 |
| 1 | Lever No. 3 | 4082/24 | 1 |
| 1 | Lever No. 4 | 4082/25 | 1 |
| 1 | Lever No. 5 | 4082/26 | 1 |

| | | | |
|---|-----------------------|----------|---|
| 2 | Parallel Pin | PP 1085 | 1 |
| 5 | Lever Spring | 3921/36 | 2 |
| 1 | Special Spring | 3921/131 | 2 |
| 1 | Tape Feed Wheel Shaft | 4082/1 | 1 |
| 1 | Detent Spring | 3921/130 | 1 |
| 1 | Detent Lever C.P. | 3921/135 | 2 |
| 1 | Detent Roller | 3921/55 | 1 |
| 1 | Retention Arm Pivot | 4082/32 | 1 |

B = Ersatzteile für die keine Lebensdauer angegeben werden kann:

| | | | |
|---|------------------------------------|----------|---|
| 1 | Clamp Plate | 3921/1 | 0 |
| 1 | Tight Tape Arm | 3921/2 | 0 |
| 3 | Keep Plate | 3921/3 | 0 |
| 1 | Contact Bracket "A" | 3921/19 | 0 |
| 1 | Pawl Retaining Bracket | 3921/52 | 0 |
| 1 | Spring Plate | 3921/57 | 1 |
| 1 | Flat Spring | 3921/58 | 1 |
| 1 | Contact Assembly Bracket | 3921/59 | 0 |
| 1 | Pivot (<i>Zapfen</i>) | 3921/63 | 1 |
| 1 | Pivot Clamp | 3921/64 | 0 |
| 1 | Yoke (<i>Joch</i>) | 3921/67 | 0 |
| 1 | Yoke Support Bracket | 3921/68 | 0 |
| 1 | Pawl Pivot Screw | 3921/69 | 0 |
| 1 | <i>(Sperrblech)</i> Pawl Spacer | 3921/70 | 0 |
| 1 | Pawl | 3921/72 | 0 |
| 1 | Locknut (<i>Gegenmutter</i>) | 3921/71 | 0 |
| 1 | Detent Wheel | 3921/80 | 0 |
| 1 | Pivot Clamp | 3921/90 | 0 |
| 1 | Tape Retaining Plate | 3921/91 | 0 |
| 1 | Retaining Plate Pivot | 3921/92 | 0 |
| 1 | Bracket C.P. | 3921/104 | 0 |
| 1 | Fight Tape Assembly | 3921/113 | 0 |
| 1 | Contact Block C.P. | 3921/117 | 0 |
| 1 | Magnet C.P. | 3921/129 | 0 |
| 1 | Feed Unit Sub C.P. | 3921/134 | 0 |
| 1 | Feed Bracket Sub C.P. | 3921/136 | 0 |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| 1 | Yoke Support Bracket | 3921/148 | 0 |
| 1 | Side Plate | 3921/159 | 0 |
| 1 | Lever Block Spacer (<i>Abstandhalter</i>) | 4082/3 | 0 |
| 1 | Retaining Plate Hinge | 4082/4 | 0 |
| 1 | Pawl Stop | 4082/7 | 0 |
| 1 | Tape Shoe (Front) | 4082/10 | 0 |
| 1 | Tape shoe (Rear) | 4082/16 | 0 |
| 1 | Stop Stud | 4082/28 | 0 |
| 1 | Retention Pivot Block | 4082/30 | 0 |
| 1 | Oil Impregnated Bush (<i>Bohrerlager</i>) | 4082/31 | 0 |
| 1 | Tape Gate Assembly | 4082/36 | 0 |
| 1 | Lever Block C.P. | 4082/39 | 0 |
| 1 | Bearing Block C.P. | 4082/40 | 0 |
| 1 | Bearing Block C.P. | 4082/41 | 0 |