

Von	Nach Gestell bzw. Gerät			Zeichnungsnr. der Verbindungsschnur	
	ML	ML			
A	901	(MBA 5901 Nr. 13)	(913)		Eingang Leseinform. 13
	902	(MBA 5901 Nr. 14)	(913)		" 14
	903	(MBA 5901 Nr. 15)	(913)		" 15
	904	(MBA 5901 Nr. 16)	(913)		" 16
B	905				
	906				
C	907	KWG 5904 6005	907	2352 - 540 - max 200	SM, GMM 85G4 → KW
	908	KWG 5603 KOG 5901		2352 - 541 - max 200 2352 - 540 - max 200	Spalte E/A
	909	MBSG 5902 Nr. 3	910	2352 - 540 - X )	Eingang Steuerung KW/H MBSG 1-4
	910				
D	911	Reihenkabel (a) siehe MBSG Nr. 1 3560 - 341 - 1 Bl. 2.1, ML. 911			Eing. Einer - Zähner - adresen für Multi - plexschaltersteuerung
	912	"			Ausg. Einer - Zähner - adresen für Multi - plexschaltersteuerung
E	913	(MBA 5901 Nr. 13)	(915)		Mechanik 13
	914	(MBA 5901 Nr. 14)	(915)		" 14
F	915	(MBA 5901 Nr. 15)	(915)		" 15
	916	(MBA 5901 Nr. 16)	(915)		" 16
G	917	(MBA 5901 Nr. 13)	(911)		Ausgang Schreibinform 13 I
	918	(MBA 5901 Nr. 14)	(911)		" 14 I
H	919	(MBA 5901 Nr. 15)	(911)		" 15 I
	920	(MBA 5901 Nr. 16)	(911)		" 16 I
I	921	(MBA 5901 Nr. 13)	(912)		Ausgang Schreibinform 13 II
	922	(MBA 5901 Nr. 14)	(912)		" 14 II
J	923	(MBA 5901 Nr. 15)	(912)		" 15 II
	924	(MBA 5901 Nr. 16)	(912)		" 16 II


ML = Messerleiste X) über alle Gestelle max 200 dm

73 - 543

MBSG 5902 Nr. 4  
Zusammenschaltung

Blatt

2.1



3560 - 341-4