

19	CS10
20	QQPEN18
21	PCKNS2+10
22	CKA2+1
23	QLLE18
24	CGU3+1
25	NE18
26	NE16

Mit diesem Programm wird das hexadezimalverschlüsselte Grundprogramm eingelesen. Da der letzte Befehl, den vorher in Speicher 26 stehenden Befehl LLA15 durch NE16 überschreibt, erfolgt automatisch der Übergang vom Zweier-Code-Lesen auf Hexadezimal-Code-Lesen.

Bad Hersfeld, 6.10.1960

Su/Vö