

TRIPLEX - TASTATUR :

FV₀₊₉ MUSS IM BEFEHLSREGISTER EINGETASTET BLEIBEN.

LE ; VE 0 + 1
LE + 0 , X ; E 0 + X
LE + 1 , X ; VE 0 + X
LE + 2 , X ; KE X + 0

LE + 5 ; QUIN.

DR + 0 , A , B ; DRUCKEN VON A - B TROMMEL
DR + 1 , A , B ; " KSP.
DR + 2 , A , B ; " SSP.

DR + 5 , A , B ; QUIN. STANZEN VON A - B TROMMEL
DR + 6 , A , B ; " KSP.

TG ; DRUCKT STOPADRESSE + 1 BEI MASCHINENSTOP

ES + 0 , X ; UMSPEICHERN DES AKKUINHALTS NACH X TROMMEL
ES + 1 , X ; " KSP.
ES + 2 , X ; " SSP.

RE + 0 , X ; BRINGEN VON X IN DEN AKKU TROMMEL
RE + 1 , X ; " KSP.
RE + 2 , X ; " SSP.

UE , X ; DEZIDUALE UMWANDLUNG .

(STATT , KANN AUCH ; EINGETASTET WERDEN).